


联想 ThinkPad Edge E40 系列


F1~F12 键设置办法

在日常工作（如 K3 系统）中，我们经常需要使用 F1-F12 键，但 **ThinkPad Edge E40** 的 F1-F12 键，默认状态都需要按 Fn 来实现。下列方法可以帮助您把它改回到我们的习惯用法：


一、开机或重新启动电脑时按组合键 **Fn + F1**，进入 BIOS 设置界面，如图：




二、进入 BIOS 后，通过 **↑** 或 **↓** 键选中 **Config**，（如图）回车，进入：




三、通过 ↑ 或 ↓ 键选中 **Keyboard/Mouse**，（如图）回车，进入：



四、通过 ↑ 或 ↓ 键选中 **Change to "F1-F12 keys"**，回车，看到两个选项【**Default**（默认）、**Legacy**（期望设置的）】进入：



五、通过 ↑ 或 ↓ 键选中 Legacy，回车完成设置界面，如图：



六、按组合键 **Fn + F10** 保存退出 [未设置好之前，保存还得按 **Fn + F10**]，见如下界面，最后按回车保存，设置完成！

"F1-F12 keys"
key swap [Disabled]
 [Legacy]
 [Disabled] [Default]
 F1-F12
 function

Setup Confirmation

Save configuration changes and exit now?

[Yes]

选"yes" 按回车
即保存

[No]

To get
function
key, pre
and F1-F